

Fachausdrücke aus dem Baubereich:

Schutzmaßnahmen an Bauwerken:

Elektrische Leiter und deren Stromfluss werden *isoliert*

Wärme- und Schalldurchgang wird *gedämmt*

Bauteile werden gegen eindringendes Wasser *abgedichtet*

Strahlenausbreitung wird *abgeschirmt*

Feuchtigkeitsdurchgang wird *gesperrt* oder *gebremst*

Raumhalligkeit wird *gedämpft*